



Die Knieleiste \varnothing 27 mm wird durch die vorgefertigten Löcher der Pfosten geschoben und mit selbstbohrenden Schrauben gesichert.

Befestige die Halterungen mit bauseitigen Dübeln auf der Decke. Max. Abstand der Pfosten c/c 1500 mm je nach Lastvorgabe. Lege die Mutter in die Sicherungsscheibe und führe diese von unten in den Pfosten ein. Die Schraube in das vorgebohrte Loch stecken und einige Umdrehungen eindrehen. Pfosten aufstellen und die Schrauben leicht anziehen. Handlaufplatten in die Kerben stecken. Achte darauf, dass nach Montage alle Schrauben sorgfältig fest angezogen werden!



Handlauf auf die Platten legen und mit selbstbohrenden Schrauben sichern. Handlaufstöße werden mit einem Verbindungsrohr verlängert und ebenfalls mit Schrauben gesichert.