



Följarna träs genom stolparna och låses med självborrande staps.

Befestige die Seitenbefestigungen mit bauseitigen Dübeln an der Wand, etc. Die Seitenbefestigung haben im Stiel Kerben zur Erleichterung der Höhenausrichtung. Max. Abstand der Pfosten c/c 1500 mm je nach Lastvorgabe. Lege die Mutter in die Sicherungsscheibe und führe diese von unten in den Pfosten ein. Die Schraube in das vorgebohrte Loch stecken und einige Umdrehungen indrehen. Pfosten aufstellen und die Schrauben leicht anziehen. Handlaufplatten in die Kerben stecken. Achte darauf, dass nach Montage alle Schrauben sorgfältig fest angezogen werden!



Handlauf auf die Platten legen und mit selbstbohrenden Schrauben sichern. Handlaufstöße werden mit einem Verbindungsrohr verlängert und ebenfalls mit Schrauben gesichert.

