




Das Verstärkungsprofil wird von der Rückseite über die Sprossen und Rückenschutzbügel geschoben. Bei nachträglicher Montage sind die Schrauben vorher zu entfernen, ggf. muss die Leiter demontiert werden.




Pro Verstärkungsprofil verwende 5 Schrauben + Muttern. (Rückenschutzbügel nicht vergessen!)

Stoßverbindungen werden mit 4 Schrauben + Muttern im Verstärkungsprofil gesichert.



Verstärkungsprofile können untereinander gemäß Abb. verbunden werden. Prüfe vor Montage die Verbindungs-laschen, ggf. Zinkreste entfernen.



Mit den montierten Verstärkungsprofilen auf beiden Seiten können Sie den Konsolabstand auf ca. 5,7 m ausdehnen. Die Profile sind den örtlichkeiten bauseits anzupassen, ggf. kürzen.